

## CZ Návod k použití: And I s LED osv. X2867

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Především se vyvarujte jeho nesprávnému použití a poškození. Zabráňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)), platí pro dodávky zboží v ČR.

Napájení: 3x 1,5V LR44 baterie (doporučujeme alkalické)

Pracovní teplota: -20°C až +50°C

Upozornění

- \* Výrobek je určen pro vnitřní použití.
- \* V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
- \* Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.
- \* Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrných kóbrách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
- \* Nezasahujte do zapojení.
- \* Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- \* Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabití!
- \* Po výměně baterií pevně kryt schránky na baterie!

Dovozce: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, Česká republika



## SK Návod na použitie: Anjel s LED osv. X2867

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Cena elektrozariadení zahŕňa recyklačný poplatok systému REMA ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)), platný pre dodávky v Českej republike.

Napájanie: 3x 1,5 V batérie LR44 (odporujúť alkalické)

Prevádzková teplota: -20 °C až +50 °C

Oznámenie

- \* Výrobok je určený na použitie v interiéri.
- \* Na údržbu používajte vlhkú handričku a čistite vždy, keď je zariadenie vypnuté. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť.
- \* Výrobok nie je hračka! Chráňte pred deťmi. Výrobok môže používať len dospelá osoba.
- \* Chráňte životné prostredie. Nepoužitelný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
- \* Nezasahujte do elektroinštalácie.
- \* Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!
- \* Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek a/alebo batérie s rôznym stupňom nabitia!
- \* Po výmene batérií nasaďte kryt batériového boxu!

Dovozca: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, Česká republika



## EN Instructions for use: Angel with LED light X2867

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to serve you safely and to your full satisfaction. This will prevent misuse or damage. Avoid unprofessional handling of this product and always follow the instructions for use of electrical appliances. Keep the instruction manual carefully. The price of electrical equipment includes the recycling fee of the REMA system ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)), valid for deliveries in the Czech Republic.

Power: 3x 1.5 V LR44 batteries (alkaline recommended)

Operating temperature: -20 °C to +50 °C

Notice

- \* The product is intended for indoor use.
- \* Use a damp cloth for maintenance and clean whenever the machine is switched off. Allow the lighting to dry thoroughly before use.
- \* The product is not a toy! Protect from children. Product may only be used by an adult.
- \* Protect the environment. Dispose of unusable product at designated collection facilities. Do not dispose of in normal household waste.
- \* Do not interfere with the wiring.
- \* Ensure correct polarity when inserting the batteries!
- \* Never use batteries of different brands and/or batteries with different levels of charge at the same time!
- \* After replacing the batteries, replace the battery box cover!

Importer: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, the Czech Republic

